

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Funktionalität zu gewährleisten, sollte der CoverMate gemäß dieser Anleitung installiert werden.

#1 Platzieren Sie die geschlossene Abdeckung auf dem Whirlpool mit alle vier Ecken richtig und rechtwinklig positioniert.

#2 Befestigen Sie die linken und rechten Montagehalterungen (Mounting Brackets - H) mit den Befestigungsschrauben #10 x 1 Zoll an den entsprechenden Seiten des Whirlpools (siehe Fig. 1). Die Montagehöhe beträgt ca. 8 Zoll (~20 cm) von der Rückseite des Whirlpools und ca. 2 Zoll (~5 cm) über dem Boden.

Hinweis: Um ein Splintern der Whirlpool-Verkleidung zu vermeiden, bohren Sie Löcher mit einem 1/16-Zoll-Bohrer vor.

#3 Verbinden Sie die Schwenkarme (Pivot Arms - F) mit den Montagehalterungen (H) mit der Sechskantschraube (J), der Unterlegscheibe (L) und der Sicherungsmutter (K) (siehe Fig. 2). Nachdem die Schwenkarme (F) verbunden sind, kippen Sie sie zurück in die aufrechte Position.

#4 Führen Sie das lange Ende der obere Stützarme (Upper Support Arms - A) in das Verbindungsstück (Center Coupler - E) ein. Schieben Sie dann die obere Stützarme (A) im oberen Ende der Schwenkarme (F) (siehe Fig. 3). Hinweis: Die oberen Stützarme (A) sind die längeren der beiden Stützarmtypen. Schieben Sie dann die unteren Stützarme (C) in das andere Verbindungsstück (E) und dann die unteren Stützarme (C) in das untere Ende der Schwenkarme (F) (siehe Fig. 3).

#5 Legen Sie das CoverMate auf die Whirlpool-Abdeckung. Stellen Sie das obere Verbindungsstück (E) und die obere Stützarme (A) so ein, dass das Verbindungsstück (E) parallel zum Scharnier der Whirlpool-Abdeckung liegt, etwa 1/2 Zoll (~1 cm) entfernt (siehe Fig. 4). Befestigen Sie die Stützarme (A) mit den selbstschneidenden Schrauben # 10 an den Schwenkarmen (F) und dem oberen Verbindungsstück (E). **Hinweis: Achten Sie darauf, das Verbindungsstück (E) so zu drehen, dass die eingesetzten Schrauben in einem horizontalen Winkel stehen und die Köpfe zur Rückseite des Whirlpools zeigen.** Wiederholen Sie diesen Vorgang für die unteren Stützarme (C).

#6 Schieben Sie die schwarzen Handgriffe an die Kante der Whirlpool-Abdeckung und schnappen Sie die kleinen schwarzen Kuppelkappen (Small Black Dome Caps - Q) auf die Köpfe aller freiliegenden #10-Schraubköpfe. Schieben Sie den 7/16-Zoll Stopper (Plug - R) in das unbenutzte Loch der Halterung (H).

#7 Befestigen Sie den mitgelieferten TowelMate Handtuchhalter (I) auf der bevorzugten Seite Ihres CoverMate durch einfaches Einrasten und Einsetzen der mittleren selbstschneidenden Schraube (siehe Fig. 5).

ACHTUNG!

Verwenden Sie das CoverMate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	CMII SUPPORT ARM - UPPER	2
B	100002	FOAM GRIP 8"	2
C	100037	CMII SUPPORT ARM - LOWER	2
D	100149	FOAM GRIP 10"	2
E	100003	CENTER COUPLER	2
F	100271	PIVOT ARM	2
G	100344	BUSHING	4
H	100021	CMII PLASTIC BRACKET	2
I	100008	TOWELMATE	1
J	100010	3/8 X 3" HEX CAP BOLT	2
K	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	5
L	100012	3/8 FLAT WASHER	4
M	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	24
N	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREWS	24
O	100016	SMALL PLASTIC DOME CAP	48
P	100015	LARGE PLASTIC DOME CAP	2
Q	100347	7/16" PLUG	2

