

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4





Figure 5



Pour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverMate doit être installé conformément à ces instructions.

#1 Positionnez la couverture en position fermée sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

#2 Faites glisser les supports de montage (Mounting Brackets - H) sous le spa de sorte que la distance entre le trou du support de montage (H) et l'arrière du spa soit de 8 pouces (~20 cm) (voir Fig. 1). **Attention : Assurez-vous d'utiliser le trou le plus proche de l'arrière du spa.**

#3 Connectez les bras pivotants (Pivot Arms - F) aux supports de montage (H) avec le boulon à tête hexagonale (J), la rondelle (L) et le contre-écrou (K) (voir Fig. 2). Une fois les bras pivotants connectés (F), inclinez-les vers l'arrière en position verticale.

#4 Insérez l'extrémité longue des bras de support supérieurs (Upper Support Arms - A) dans la pièce de connexion (Center Coupler - E). Faites ensuite glisser les bras de support supérieurs (A) dans l'extrémité supérieure des bras pivotants (F) (voir Fig. 3). Remarque : Les bras de support supérieurs (A) sont les plus longs des deux types de bras de support. Faites ensuite glisser les bras de support inférieurs (C) dans l'autre pièce de connexion (E), puis faites glisser les bras de support inférieurs (C) dans l'extrémité inférieure des bras pivotants (F) (voir Fig. 3).

#5 Posez le CoverMate sur la couverture du spa. Ajustez la pièce de connexion supérieure (E) et les bras de support supérieurs (A) de sorte que la pièce de connexion (E) soit parallèle à la charnière de la couverture du spa, à environ 1/2 pouce (~1 cm) (voir Fig. 4). À l'aide des vis autotaraudeuses n° 10, fixez les bras de support supérieurs (A) aux bras pivotants (F) et à la pièce de connexion supérieure (E). **Attention : veillez à faire pivoter la pièce de connexion (C) de sorte que les vis insérées soient à un angle horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa. Répétez cette procédure pour les bras de support inférieurs (C).**

#6 Glissez les poignées noires jusqu'au bord de la couverture du spa et enclenchez les petits capuchons noirs en forme de dôme (Small Black Dome Caps - Q) sur les têtes de toutes les têtes de vis #10 exposées. Poussez le bouchon de 7/16 pouce (Plug - R) dans le trou du support inutilisé (H).

#7 Fixez le TowelMate porte-serviette (I) sur le côté préféré de votre CoverMate en l'enclenchant simplement en place et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir Fig. 5).

ATTENTION!

N'utilisez pas le CoverMate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	CMII SUPPORT ARM - UPPER	2
B	100002	FOAM GRIP 8"	2
C	100037	CMII SUPPORT ARM - LOWER	2
D	100149	FOAM GRIP 10"	2
E	100003	CENTER COUPLER	2
F	100271	PIVOT ARM	2
G	100344	BUSHING	4
H	100553	CMII UNDERSTYLE BRACKET	2
I	100008	TOWELMATE	1
J	100010	3/8 X 3" HEX CAP BOLT	2
K	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	2
L	100012	3/8 FLAT WASHER	4
M	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	24
N	100015	LARGE PLASTIC DOME CAP	2
O	100016	SMALL PLASTIC DOME CAP	24